Oulun Seudun Sähkö **KAYTTÖOPAS** LANGATON REITITIN/ PÄÄTELAITE GENEXIS ED500 ja ED504

11-11

0 10 10

01 (*1

Tämän ohjeen avulla opit käyttämään reititintäsi, tekemään muutoksia langattoman reitittimesi asetuksiin sekä valjastamaan sen erilaisiin käyttötarkoituksiin.





Sisällysluettelo

Laitetiedot	4
Merkkivalot ja napit	5
Liittimet	6

Laitetiedot

Genexis ED500 ja ED504 kuvaus

ED500 on reititin/WiFi-verkon tukiasema, sekä VDSL-modeemi, jossa on neljä LAN-porttia (keltainen), joko langattomien tukiasemien ketjuttamista varten tai muiden laitteiden, kuten tietokoneen langalliseen yhdistämiseen. ED504 on muuten sama laite, mutta sisältää VDSL:n osalta myös G.Fast-tuen.

WAN-porttiin (punainen) yhdistetään ethernet-kaapeli kuitupäätelaitteesta.

Laitteen WiFi kykenee 802.11ac-standardin (WiFi 5) mukaiseen tiedonsiirtoon. Laite tukee myös monia edistyneitä ominaisuuksia.

Käyttökohteet: VDSL- ja ethernetkohteisiin päätelaitteeksi, sekä langattomaksi tukiasemaksi valokuitukohteisiin.





Merkkivalot ja napit



Liittimet



Laitteen resetointi

Paina reiän pohjalla olevaa nappia pohjassa esimerkiksi suoristetun klemmarin avulla 10 sekunnin ajan ja laite palautuu oletusasetuksiin.



Langaton verkko

Langattoman yhteyden tunnukset

Langattoman verkon tunnus (Network name) on ilmoitettu laitteen pohjassa olevassa tarrassa.

Laitteiden mukana toimitetaan myös irrallinen tarra, josta tunnukset myös löytyvät. Tarran voi kiinnittää itse minne haluaa.

Tarrasta löytyy myös langattoman verkon oletussalasana (WiFi-Key).

Tarrasta löytyy myös QR-koodi, jolla tunnukset voi lukea älylaitteella ilman kirjoittamista, mutta huomaa, että tällä tavalla voit yhdistää vain 2.4GHz ja 5GHz kaistat sisältävään yhdistelmäverkonnimeen.

QR-koodi



Langattoman verkon tunnus (Network)

Verkon salasana (WiFi-Key)





Verkon tunnukset

ED500 toimii kahdella eri taajuudella: 2.4GHz ja 5GHz.

Oikealla näkyvässä kuvassa verkon nimen GNX-A2CO alla ovat molemmat taajuudet, tähän yhdistämällä laitteet valitsevat itse signaalin voimakkuuden mukaan kumpaa taajuutta käyttävät, jotkin laitteet osaavat käyttää molempia taajuuksia yhtä aikaa.

2.4GHz ja 5GHz ovat myös erikseen, joihin yhdistämällä voi lukita jompaan kumpaan taajuuteen. 5GHz on nopeampi. 2.4Ghz on yhteensopiva vanhempien laitteiden kanssa sekä yltää hieman pidemmälle.

Ongelmatilanteessa voit koettaa eri vaihtoehtoja.



Hallinta

Hallintaan pääsy

1. Taloudet, joissa on kuitupäätelaite reitittävänä

ED500 saa sisäverkon osoitteen päätelaitteelta, jonka vuoksi on ensin kirjauduttava päätelaitteen hallintaan ja etsittävä langattoman reitittimen kirjautumisosoite sieltä.

Uusi välilehti		× +
$\leftrightarrow \ \Rightarrow \ G$	3	192.168.1.1
🦁 Google (۲	192.168.1.1
	۹	192.168.1.1 - Google-haku

Tarvitset tähän tietokoneen, joka on samassa verkossa kuitupäätelaitteen ja ED500:an kanssa. 1. Avaa tietokoneella internetselain

- 2. Kirjoita osoitekenttään DZS-päätelaitteen hallinnan osoite 192.168.1.1
- 3. Kirjaudu sisään tunnuksilla "user" ja "user"
- 4. Status DHCP -valikosta löytyvät kotiverkkosi kaikki laitteet

Sivustoon muodo	ostamasi yhteys ei ole yksityinen.
Käyttäjätunnus	user
Salasana	

5. Etsi listasta Inteno-laitteesi ja tarkista, että sen "Active"-tila on True, eli osoite on aktiivinen 6. IP Address -kohdasta löytyy IP-osoite, jolla laitteen hallintaan pääsee kirjautumaan.

DZS	ZNID24xxA1-Router							
System Configuration Tests Status	Status - DHCP Leases DHCP Leases Current lease table for LAN side d	devices issued by this router						
Device Info	Interface Hostname	MAC Address	IP Address	Expires In	Туре	Port	Active	Vendor ID
Statistics	brvlan1001 android		192.168.1.10	16 hours, 23 minutes, 32 seconds	DHCP	eth4	True	
Interfaces	brvlan1001 Inteno-1864		192.168.1.14	16 hours, 23 minutes, 28 seconds	DHCP	eth1	True	
Firewall	brvlan1001		192.168.1.12	16 hours, 23 minutes, 21 seconds	DHCP	eth2	True	
DHCP	brvlan1001 android		192.168.1.13	16 hours, 23 minutes, 22 seconds	DHCP	eth3	True	
Leases	brvlan1001 Galaxy-Tab-A		192.168.1.16	16 hours, 25 minutes, 1 seconds	DHCP	eth1	True	
	brvlan1001		192.168.1.15	16 hours, 37 minutes, 5 seconds	DHCP	eth1	False	
	brvlan1001		192.168.1.18	20 hours, 25 minutes, 1 seconds	DHCP	eth1	True	
	brvlan1001		192.168.1.17	20 hours, 55 minutes, 44 seconds	DHCP	eth1	True	

2. Taloudet, joissa ED500 päätelaitteena



ED500 toimii verkon reitittävänä laitteena ethernet- ja VDSL-kohteissa (jotkin taloyhtiöt).

ED500 on reitittävä, joten sillä on aina oletusosoite 192.168.1.1

3. Kirjautuminen ED500 hallintaan

- 1. Kirjoita osoitekenttään DZS-päätelaitteen hallinnasta löytynyt Inteno ED500 -laitteen osoite, jonka selvitit tämän kappaleen ohjeiden avulla
- 2.Kirjaudu sisään oletustunnuksilla "admin" ja "admin"

😚 Login	×	+	_		×
$\epsilon \rightarrow \mathbf{G}$ (Ei turvalliner 19	92.168.2.37/	#!/I 🔤	☆ 8	:
Please	sign in				•
admin					1
Password					
	Sigr	ı in			
					-

Käyttöliittymä

Yleisnäkymä



Verkkokartta

Verkkokartasta löytyvät ED500:aan kytketyt laitteet sekä mihin liitäntään tai langattoman verkon verkonnimeen laite on kytketty. Vihreällä merkitty liitäntä on aktiivinen.

Yhteyden tila

Yhteyden tila -näkymästä löytyy tietoa liitäntöjen tilasta.

Vihreä merkintä kertoo, että yhteys on toiminnassa.

Harmaa kertoo, että yhteys ei ole käytössä.

Punainen kertoo, että yhteys ei toimi, eli on virhetilassa tai laite ei saa yhteyttä. Se kertoo myös WANin osalta, onko laite yhteydessä internetiin vai ei.

Näkymästä löytyy myös yhdistettyjen laitteiden määrätiedot, kun laite on liitetty LAN- tai USB-liitäntään.

Profiili-kohdasta näet laitteen toimintatilan.

Toistin tarkoittaa, että laite on langattomana toistimena. Laite menee tähän tilaan automaattisesti, kun se tunnistaa reitittävän laitteen (valokuitupäätelaite esimerkiksi).

Reitittävä tarkoittaa, että laite toimii päätelaitteena ja ajakaa sisäverkon osoitteet. Laite menee automaattisesti tähän tilaan, kun se toimii **päätelaitteena ethernet- ja VDSL-kohteissa**.



WiFi

WiFi-näkymästä löytyvät laitteen langattomat verkonnimet, niiden ominaisuudet sekä WPS-pikayhdistäminen. Näkymästä pääsee myös muokkaamaan verkonnimien asetuksia, kuten nimeä ja salasanaa.

WPS Pikayhdistäminen langattomiin laitteisiin ilman tunnusta ja salasanaa. Yhdistettävän laitteen on tuettava WPS-toimintoa. WPS-toimintoon liittyy kuitenkin tietoturvariski, sillä se ei vaadi salasanan syöttämistä, pelkkä WPS-painikkeen painallus laitteessa riittää. Periaatteessa esimerkiksi naapurisi voi yhdistää kotiverkkoosi omalla WPS-toimintoa tukevalla laitteella, sen jälkeen kun olet oman ED500:n WPS-painiketta painanut. WPS aktivoidaan painamalla paritusnappia.





Nuolinapista avautuu kyseisen langattoman verkonnimen lisätietonäkymä.



Kynänapista avautuu verkon asetusten muokkausikkuna.

WiFi-verkon muokkaaminen

Muokkausnäkymästä voit ottaa verkon pois käytöstä, vaihtaa verkon nimeä ja salasanaa sekä piilottaa verkon.

WiFi-verkon nimi (SSID)

Näkyvän verkon nimi. Huomaa, että laitteessa on oletuksena neljä verkon nimeä, joista kaksi ovat saman nimisiä. Tämä muodostaa yhden näkyvän verkon, jossa laitteen taajuudet 2,4GHz ja 5GHz ovat samassa. Nämä ovat myös erikseen omilla verkonnimillään. Jotta laitteen ominaisuudet pysyvät entisellään, kannattaa säilyttää näissä kahdessa sama nimi.

Lähetä SSID

Valitaan näkyykö kyseinen verkko laitteille vai piilotetaanko näkyvistä.

AP Eristäminen

Vierasverkkojen tekemistä varten. Kun eristäminen kytketään päälle, eristää se siinä verkossa olevat laitteet toisistaan niin ettei niihin pääse käsiksi.

Yhdistettävien laitteiden enimmäismäärä

Rajoita laitteiden maksimimäärää, jotka tämän verkonnimen alla voi olla yhteydessä.

Suojaustila

Mitä suojausprotokollaa käytetään verkon nimeen yhdistettäessä. Kannattaa käyttää oletusvalintaa, vanhemmilla suojausprotokollilla teet kotiverkostasi tietoturvariskin.

Salausavaimen muoto

Kannattaa suosia automaattista tilaa.

WiFi salasana

Tähän kenttään syötetään muokattavan langattoman verkon salasana, jolla kirjaudutaan verkkoon yhdistettäessä.

Muokkaa langatonta liitäntää 'GNX-A2C0 (2	2.4 GHz)'		
Käytössä			
WiFiverkon nimi (SSID)		GNX-A112	
Lähetä SSID			\bigcirc
AP Eristäminen		C	\mathbb{D}
Yhdistettävien laitteiden enimmäismäärä		32	
Suojaustila		WPA2 Personal (P	•
Salausavain		Automaattinen	•
WiFi salasana	WiFisalasana		۲
		🔽 Näytä sala	sana
		Tallenna	Peruuta

nternet	KÄYTÖSSÄ
nkki	KÄYTÖSSÄ
ulkiset IP- soitteet	54.122.122.57
hdyskäytävä(t)	54.122.122.1
inkin tyyppi	Ethernet
hteyden nopeus	Auto-negotiated 1000 Mbps Full Duplex
NS-palvelimet	123.123.123.1 123.123.123.2
ternet yhteys ktiivinen:	1h 55m 23s

Internetyhteyden tila

Internet (WAN)

Tästä näkymästä löytyvät internetyhteyden tila, osoitteet sekä muut ulkoverkkoyhteyden tiedot.

Tärkeimmät tiedot tässä näkymässä ovat "linkki" sekä "internet"-kentät. Linkki tarkoittaa, että verkkoyhteys on toiminnassa. Internet tarkoittaa, että laite DNS-palvelimiin yhteyden ja internetyhteys toimii.

Lähiverkko (LAN)



Tästä näkymästä löytyvät kotiverkon liitetyt laitteet, näkymästä pääsee myös muuttamaan kotiverkon asetuksia sekä laitekohtaisia asetuksia.

Laitteen kohdalta valittaessa muokkausvalikon kautta löytyvät myös muun muassa laitekohtaisesti porttiohjaukset, kiinteän IP-osoitteen asetukset ja käytönvalvonta, eli laitteen internetyhteyttä voi rajoittaa tarpeen mukaan asettamalla aikaikkunoita milloin laite pääsee internetiin. Valikosta löytyy myös reaaliaikainen kaistankäytön näkymä.



USB

ED500:een liitetyt USB-laitteet, esimerkiksi ulkoiset kiintolevyt ja tulostimet. Tämän ominaisuuden avulla laitteet voi jakaa kotiverkkoon.

[PROFIILI
Oletusprofiili reitittävä	
Reitittävä 👻	Vaihda profiili

Profiili

Laitteen toimintaprofiili. ED500 hakee toimintaprofiilin automaattisesti yhteyden mukaan. VDSL- ja ethernet-kohteissa laite menee reitittävään tilaan ja valokuitupäätelaitteen taakse kytkettynä toistimeksi.



EASY QOS

Easy QoS (Quality of Service) -ominaisuudella voit nostaa laitteiden prioriteettiä, jolloin kyseiset laitteet saavat maksimikaistan käyttöönsä.

Jokainen kotiverkon laite näkyy tässä listassa ja klikkaamalla viereisestä valinnasta laitteen aktiiviseksi, laite nousee korkean prioriteetin laitteeksi.

Kehittyneet ominaisuudet

Dynaaminen DNS-palvelut (DDNS)

Joskus voi olla tarvetta päästä omaan kotiverkkoon myös etänä, esimerkiksi kotiautomaation hallintaa- tai omalle tiedostoserverille pääsyä varten.

Pääsyä helpottamaan on mahdollista käyttää Dynamic DNS-palveluita, joissa ulkoverkosta pääsee yhdistämään yksinkertaisesti internetosoitteella (domain). Se on helpompi muistaa kuin IP-osoite. Lisäksi Dynamic DNS-palveluiden IP-osoitetietoja voi tarvittaessa päivittää automaattisesti, jos ulkoinen IP-osoite vaihtuu.

Automaattisen IP-osoitteen päivityksen DDNS-palveluun voi toteuttaa esimerkiksi Genexis ED500:n tai ED504:n Dynamic DNS-toiminnolla, joka löytyy laitteen hallintavalikosta. Tässä ohjeessa kerrotaan, miten tämä tapahtuu.

Huom! Oman kotiverkon avaaminen ulkomaailmaan on riskialtista ja voit pahimmassa tapauksessa ja väärin toteutettuna, tai laitteilla, joissa on tietoturvaongelmia tietämättäsi päästää hyökkääjät omaan kotiverkkoosi, jolloin omien tietokoneiden tiedot, valvontakamerakuvat ynnä muut kotiverkkoosi kytkettyjen laitteiden tiedot ja ohjaus voivat joutua vääriin käsiin!

Oulun Seudun Sähkö, sekä muut yksityiset- tai yritystahot, sekä henkilöstö, eivät ole millään lailla vastuullisia omasta toiminnastasi tai laitemäärityksistä johtuvista vahingoista!



DDNS-palvelut reitittimen hallinnassa

DDNS-palvelut löytyvät verkkohallinnan valikosta Verkko- Palvelut - DDNS

	YLEISNÄKYMÄ VERKKO VIFI JÄRJESTELMÄ STATUS	Perusasetukset • •
menu-network-devices-title	DDMS (Dynaaminen DNS)	
Verkkoyhteydet	D/HS mahdolistaa yhteydenottamisen laitteeseen Internetistä isäntänimeä ata varten tilin DDNS palveluntarjoajaltasi.	käyttämällä IP-osoitteen sijaan. Tarvitset
Reitit		Lisää
Palomuuri		Poista
Käytönvalvonta		
MultiWAN		
Palvelut		
MiniDLNA		
UENP		
DDNS		
DHCP		

DDNS-palveluiden käyttöönotto

Valikossa voi olla malliprofiileja valmiina pari kappaletta. Poista ne klikkaamalla profiilia ja sitten Poista-nappia.

Voit halutessasi lisätä myös enemmän kuin yhden DDNS-palvelun, esimerkiksi jos haluat varmistaa, että toinen toimii, jos toiseen palveluun ei jostain syystä ole pääsyä.

Tässä esimerkissä käytämme ilmaista suomalaista dy.fi-palvelua (www.dy.fi).

- 1. Luo tunnukset dy.fi-palveluun ja varaa uusi dy.fi-nimi, huomaa, että ei kannata tehdä nimestä julkista, jos se on vain henkilökohtaiseen käyttöösi. Palvelussa voi myös linkittää jo omistamasi domainin
- Mene ED500 tai ED504 hallintaan ja DDNS-palveluihin 2.
- З. Lisää uusi palvelu Lisää-napilla
- Jos olet reitittävän laitteen takana, kuten DZS-valokuitupäätelaite, siirry kohtaan 5. Jos taas sinulla on ED500 4. reitittävänä laitteena (VDSL- ja ethernet-kohteet), siirry kohtaan 6
- Reitittävän laitteen takana ED500 ei saa julkista osoitetta, joten se on selvitettävä, julkinen IP-osoite selviää 5. kysymällä se internetpalvelusta. Hallinta ehdottaa käyttämään dyndns.comin palvelua, joten käytetään sitä. IP-osoitteen hakutavaksi asetamme "Web" ja "Syötä verkkosivun osoite IP-kyselyä varten"-kohtaan laitetaan osoite "http://checkip.dyndns.com/", siirry nyt kohtaan 7.
- 6. Siltaavan laitteen takana ED500 saa julkisen osoitteen, joten voimme selvittää sen tarkistamalla WAN-liitännästä. Aseta "IP osoitteen hakutavaksi" "Verkko" ja "Valitse yhteys"-kohtaan "wan". Tämä antaa dy.fi-palvelulle IPv4-osoitteen. Voit myös tehdä toisen palvelun ja lisätä sille "Valitse yhteys"-kohtaan "wan6", jolloin dy.fi saa myös IPv6-osoitteen, jos sellainen on tarjolla.
- 7. Valitse "Palveluntarjoaja"-kohtaan dy.fi
- "Toimialue"-kohtaan ja "Hakuisäntä"-kohtaan tulee dy fi-domainisi, jonka loit aiemmin dy fi-palvelussa. Esi-8. merkiksi "testiosoite.dy.fi"
- Kayttaja"-Kohtaan sähköpostiosoite, jo
 "SIP salasana"-kohtaan dy.fi-salasanasi
 "Käytä HTTPS:ää" konnettee kuitee "Käyttäjä"-kohtaan sähköpostiosoite, jota käytit dy.fi-tilin luomiseen
- "Käytä HTTPS:ää" kannattaa laittaa päälle, niin DDNS-kutsut välittyvät dy.fi-palveluun salattuina
- 12. Klikkaa alareunasta "Ota käyttöön"
- 13. Jos tiedot ovat oikein ja dy.fi-palvelu- ja alidomain rekisteröity, tulee DDNS-palvelun "Käynnissä"-kohtaan "TRUF"
- 14. Voit tarkistaa Internetpalveluista oman julkisen IP:si, esim. http://checkip.dyndns.com ja dy.fi-domainisi IP:n WHOIS IP-palvelusta (Googlella löytää niitä roppakaupalla) tarkistaaksesi onko DDNS toiminnassa ja antaako oikean osoitteen. Dy.fi-palvelusta näkee myös domainiisi sidotun IP-osoitteen.

Ddns 1	Lisää 3 .
	Poista
Pillota muokkain	
Käytössä	
Nimi	Ddns_1
IP osoitteen hakutapa	Web -
Syötä verkkosivun osoite IP-kyselyä varten	http://checkip.dyndins.com/
Palveluntarjoaja	dy.h 👻 🕇
	Valitse DNS-palveluntarjoaja
Hakuisäntä	testiosoite.dy fi
Lookup Host	testiosoite.dy.fl
Käyttäjä	teppo.testi@gmail.com
SIP salasana	9+T
Käytä HTTPS:ää (salattu HTTP)	• 11.
	EX400-X-NEVE-4.1.6-190809_1326
	12 Kirjaudu ulos

	Ddns_1		
3.	Palveluntarjoaja Toimialue Käyttäjä	dy fi	Muokkaa
	Käynnissä	TRUE	
	Seuraava päivitys	9:29	